

ELEKTRICKÝ HOBLÍK 900 W



SK

 **PROTECO®**

51.01-H-900

Popis a prevádzka

Prenosné elektrické náradie vybavené dvojitou izoláciou a jednofázovým motorom, navrhnuté pre vyhladzovanie drevených povrchov.

Bezpečnosť

1. V blízkosti pracovného priestoru nikdy nenechávajte odevy, šnúry, handry, povrázky a podobné predmety.
2. Vyvarujte sa hoblňovaniu klincov. Pred začatím práce skontrolujte a odstráňte všetky klince z obrobku.
3. Pred začatím práce sa tiež uistite, že skrutky, ktoré držia čepele, sú pevne utiahnuté.
4. Pred zapnutím spínača, sa tiež uistite, že sa čepele nedotýkajú obrobku.
5. Pred reálnym použitím na obrobku nechajte hoblík aspoň niekoľko sekúnd bežať.
6. Pri práci držte náradie oboma rukami. Držte telo vždy minimálne 20 cm od nástroja a ruky mimo pohyblivé časti.
7. Po dokončení práce, nástroj vypnite a nechajte vychladnúť.
8. Neodstraňujte hoblíny rukami. Keď je deflektor zaseknutý, použite drevenú tyčku.



VAROVANIE! V záujme rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom a ďalších zranení je potrebné vždy dodržiavať tieto bezpečnostné opatrenia. Pred použitím náradia si manuál riadne prečítajte a uložte ho pre prípad opätovné potreby.

Pre bezpečnú prevádzku:

1. Udržujte pracovný priestor čistý.
2. Starostlivo vyberajte prostredie pre prácu - nevystavujte elektrické náradie dažďu, ani ho nepoužívajte v prostredí ohrozenom požiarom či výbuchom. Pracovný priestor udržiavajte dobre osvetlený.
3. Chraňte sa pred úrazom elektrickým prúdom - Vyvarujte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky, chladničky).
4. Udržujte deti a návštevy mimo dosahu elektrického náradia.
5. Nečinné náradie uložte v dostatočnej vzdialenosti od náradia.
6. Na náradie netlačte silou.
7. Používajte správne náradie - nepoužívajte drobné náradie k ťažkej práci určené pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte náradie na účely, na ktoré nie je určené.
8. Majte správny odev - Nenoste voľný odev alebo šperky, mohli by byť zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vonku odporúčame gumové rukavice a protišmykovú obuv. Noste ochranný odev, ktorý zakryje dlhé vlasy.
9. Noste ochranné okuliare - Ak je prostredie zaprášené, použite tiež tvárovú alebo protiprachovú masku. Pripojte odsávacie zariadenie.
10. Nemanipulujte nevhodné s káblom - Nikdy netahejte náradie za šnúru. Neodpájajte náradie z elektriny pomocou ťahania za kábel. Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami.
11. Bezpečnosť práce - Na upnutie použite svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie ako používanie ruky a uvoľňuje to obe ruky.
12. Nenakláňajte sa - Vždy udržiavajte správnu rovnováhu.
13. Starostlivo náradie udržiavajte - Pre lepšie a bezpečnejšie výkon udržiavajte rezné nástroje ostré a čisté. Dodržujte pokyny pre mazanie a výmenu príslušenstva. Kábel nástroja pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho nechajte opraviť.
14. Odpojte náradie - Keď sa nepoužíva, pred servisom a pri výmene príslušenstva, ako sú čepele, bity a frézy.
15. Odstránenie nastavovacieho kľuča - Pred použitím kontrolujte, či je odstranенý nastavovací kľúč.
16. Vyhnite sa neúmyselnému spusteniu - Ak je vypínač zapnutý, nenoste zapnutý nástroj na prste. Pri zapájaní skontrolujte, či je vypínač vypnutý.
17. Používajte správne príslušenstvo - Pokiaľ je náradie používané vonku, používajte iba predlžovací káble určené na vonkajšie použitie.
18. Buďte v strehu - Sledujte čo robíte. Používajte zdravý rozum. Nepoužívajte náradie, ste-li unavení.
19. Skontrolujte poškodené diely - Pred ďalším použitím nástroja by mal byť starostlivo skontrolovaný ochranný kryt alebo iná časť aby sa zistilo, či bude plniť svoju zamýšľanú funkciu. Pokiaľ nie je v tomto návode uvedené inak, kryt alebo iný poškodený diel by mal byť riadne opravený alebo vymenený autorizovaným servisným strediskom. Nechajte chybné spínače vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. Nepoužívajte nástroj, ak ho spínač nezapne alebo nevypne.

Technické špecifikácie

Napätie	230 - 240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Vstupný výkon/prúd	900 W / 7.5 A
Rýchlosť	16 000 ot/min
Hĺbka rezu	3 mm
Šírka hoblíka	82 mm
Hmotnosť	2,9 kg


Pre bezpečnú prevádzku:

1. Varovanie - Použitie iného príslušenstva než aké sa odporúča v tomto návode na obsluhu, môže predstavovať riziko zranenia osôb.
2. Nechajte svoje náradie opraviť kvalifikovanou osobou - Toto náradie je v súlade s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami. Opravy by mala vykonávať kvalifikovaná osoba s užitím originálnych dielov, v opačnom prípade hrozí riziko úrazu.
3. Používajte len ostré čepele.
4. Pred odložením nástroja, vyčkajte na úplné zastavenie. Používajte ochranu uší.

Inštalácia a demontáž čepele

Používajte iba rezacie hlavu, ktorá je dodávaná s originálnym nástrojom, alebo je k dispozícii od výrobcu alebo jeho autorizovaného servisného zástupcu. Vždy sa uistite, že je nástroj vypnutý a odpojený zo zásuvky. Pred vybratím alebo inštaláciou kotúče počkajte, až sa kotúče zastaví.

Môžete odstrániť buď samotný nôž, alebo vonkajší kryt a potom čepeľ zasunúť. Nová čepeľ musí mať rovnakú veľkosť a hmotnosť ako stará, inak bude vreteno vibrovať, kvalita rezania bude zlá a nástroj sa môže poškodiť.



Ak chcete nainštalovať čepeľ namontujte ju tak, aby sa hrana čepele dotýkala vodiaceho kusu po celej jeho dĺžke a potom vymeňte skrutky. Utiah skrutky vnútorného krytu. Ako náhle sú dotiahnuté, namontujte čepeľ na vreteno tak, aby zakrivený koniec vnútorného krytu vstúpil do príslušnej drážky vretena. Nakoniec utiahnite skrutky nástrčným kľúčom.

Pozor

Pri montáži kotúča na vreteno musí byť skrutky utiahnuté. V opačnej prípadе môže dôjsť k vážnému zraneniu! Vždy skontrolujte, či sú skrutky utiahnuté a čepeľ je správne umiestnená. Okraj čepele a spodok hoblíka musia byť rovnobežné. Inak nebude povrch dreva rovný. Nižšie je uvedené príklad správne a nesprávne inštalácie.

Správne nastavenie

Čepel' je rovnobežná so spodkom hoblíka.


Zlé nastavenie

Nerovnomerné línia

Dôvod: Jedna t dvoch čepel'ou nie je v rovine.

Potopená predná časť - Čepel' je príliš nízko.

Potopená zadná časť - Ostrie čepele je vyššia ako podrážka



Hĺbka hoblíka možno nastaviť od 0 do 3 mm.

Pre zväčšenie hĺbky hobľovanie otočte gombíkom nastavenia hĺbky v smere hodinových ručičiek. Hĺbku hobľovanie znížite otáčaním nastavovacieho gombíka proti smeru hodinových ručičiek.

Pozor

Pred použitím náradia sa uistite, že je do otvoru pre zber prachu v náradí správne pripojené externé zariadenie pre zber prachu (napr. vysávač).

Ovládanie spínača

Ak chcete náradie zapnúť, stlačte najprv tlačidlo uzamknutia a až potom tlačidlo vypínača. (Tlačidlo vypínača možno stlačiť až po stlačení tlačidla zamykania.) Po zapnutí hoblíka môžete tlačidlo uzamknutia pustiť. Ak chcete náradie vypnúť, stačí uvoľniť tlačidlo vypínača.

Ak chcete náradie zapnúť, stlačte najprv tlačidlo uzamknutia a až potom tlačidlo vypínača. (Tlačidlo vypínača možno stlačiť až po stlačení tlačidla zamykania.) Po zapnutí hoblíka môžete tlačidlo uzamknutia pustiť. Ak chcete náradie vypnúť, stačí uvoľniť tlačidlo vypínača.

Pozor

Pred zapnutím nástroja skontrolujte vypínač, aby ste sa uistili, že ide ľahko stlačiť a nachádza sa v správnej polohe.

Prevádzka

Stlačte vypínač.

Akonáhle nástroj dosiahne rýchlosť, priložte ho na obrobok a posúvajte smerom dopredu. Na začiatku vyvíjajte väčší tlak na prednú časť hoblíka. Následne ho viac namáhajte vzadu.

Výsledky hobl'ovanie závisí na rýchlosti a hĺbke. Hĺbku možno u jednoduchších prác zväčšiť.

Šikmé hobl'ovanie

Pro smerovanie, ako je znázornené na obr. 5, zarovnejte značku v tvare V v prednom kryte s hranou obrobku a potom začnite hobl'ovať.



Údržba

Pred akoukoľvek kontrolou alebo údržbou sa uistite, že je náradie odpojené zo zásuvky.

Výmena kief

Kefy treba pravidelne kontrolovať a vymieňať, ak sú kratšie ako 5 mm. Udržujte kefy čisté aby sa zabezpečilo, že sa môžu voľne pohybovať vo vnútri držiaka kief.

Vymeňte oba kefy v rovnakom čase. Odstráňte deflektor pomocou skrutkovača, potom zložte kryt kiefy, odstráňte kefy, nainštalujte nové kefy a vymeňte kryt kiefy a deflektor.

Výmena remeňa

Keď je remeň opotrebovaný a bráni elektrickému náradiu v chode. Musí byť vymenený. Odstráňte kryt remeňa povolením skrutiek pomocou skrutkovača. Potom pás zložte otočením a vytiahnutím. Nový remeň namontujte otáčaním a zatlačením. *Poznámka: Uistite sa, že je remeň správne nainštalovaný na oboch remeniciach.*

Pri čistení nástroje: Používajte iba kefu, nikdy nie vodu alebo inú tvrdú tekutinu.

ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis predajcu:

Dátum predaja: _____

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1. _____

2. _____

3. _____

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku: 51.01-H-900 - hoblík elektrický 900W, 82 mm PROTECO
Typ: M1B-YH-82X3A

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN62841-2-14:2015
EN62841-1:2015
ISO 17075:2017
AfPS GS 2019:01 PAK

Posouzení shody bylo vydáno na základě certifikátů č. a reportů č. NOX-19MAR25-006CTSHP-A0, ZYH-17MY0607TCSCB-A1, 1766AS06ZYH24913-N1, ZYH-17MY0607T vydaných zkušebnou : LCIE China Com.Limited, Building 4, No518, Songjiang High-Tech Park, Shanghai, China.

Posledné dvojčíslenie roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 21

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbřeží 63
518 03

V Bratislave, dňa 02.08.2021



Libor Knap
Konateľ spoločnosti
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230



CZ

 **PROTECO®**

DODÁVATEĽ PRE SK:

PROTECO náradie s.r.o.

Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka 851 04

www.proteco-naradie.sk