



SK

**UMÝVAČKA VYSOKOTLAKOVÁ
SAMONASÁVACIA
2200W,
MAX. 165BAR
6.3L/MIN SO SADOU
PRÍSLUŠENSTVA**



CE



51.06-MV-2200-S



VYSVETLENIE SYMBOLOV NA PRÍSTROJI

	Pred uvedením do prevádzky si prečítajte a dodržujte návod na obsluhu a bezpečnostní pokyny.
	Noste ochranné okuliare.
	Noste ochranné slúchadlá.
	Trieda ochrany II.
	Prístroj nesmie byť pripojený priamo k verejnej vodovodnej sieti.
	Prístroj nesmie byť pripojený priamo k verejnej vodovodnej sieti. Vysokotlakým vodným lúčom sa nesmie mieriť na osoby, zvieratá, elektrický výstroj pod napätím, ani na zariadení samotne.

1. ÚVOD

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO. Dôsledné dodržiavanie návodu na použitie Vám zabezpečí bezpečnú prevádzku. Je nutné, aby ste sa s návodom v plnom rozsahu zoznámil skôr, než umývačku uvediete prvýkrát do prevádzky. Pozorne si prečítajte všetky pokyny pre bezpečnú prevádzku.

Upozornenie:

V súlade s platnými zákonmi, ktoré sa týkajú zodpovednosti za výrobok, výrobca zariadení nepreberá zodpovednosť za poškodenie výrobku alebo za škody spôsobené výrobkom z následujúcich dôvodov:

- Nesprávna manipulácia.
- Nedodržanie pokynov pre obsluhu.
- Opravy vykonané treťou stranou, opravy nevykonané v autorizovanom servise.
- Montáž neoriginálnych dielov alebo použitie neoriginálnych dielov pri výmene.
- Iné ako špecifikované použitie.
- Porucha elektrického systému, ktorá bola spôsobená nedodržaním elektrických predpisov a predpisov VDE 0100, DIN 57113, VDE0113.

Pred montážou a obsluhou tohto zariadenia si prečítajte kompletný text v návode na obsluhu. Pokyny pre obsluhu sú určené na to, aby sa užívateľ zoznámil s týmto zariadením, a aby pri jeho použití využil všetkých jeho možností v súlade s uvedenými odporúčaniami.

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie o tom, ako vykonávať bezpečnú, profesionálnu a hospodárnu obsluhu stroja, ako sa zabrániť rizikám, ako ušetriť náklady na opravy, ako skrátiť doby prestojov a ako zvýšiť spoľahlivosť a predĺžiť prevádzkovú životnosť stroja.

Vedľa bezpečnostných pokynov, ktoré sú obsiahnuté v návode na obsluhu, a osobitných predpisov Vašej krajiny je pri prevádzke konštrukčne rovnakých prístrojov potrebné dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá.

Nepreberáme žiadnu záruku za nehody alebo škody spôsobené nedodržaním tohto návodu a bezpečnostných pokynov.

2. POPIS STROJA (OBR. 1)

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Rukoväť | 7. Prípojka vysokotlakej hadice |
| 2. Ručná kľuka | 8. Držiak rurky trysky |
| 3. Bubon s tlakovou hadicou | 9. Nádržka na saponát |
| 4. Držiak prírodného kábla | 10. Kolo |
| 5. Spínač / Vypínač | 11. Prípojka privodu vody |
| 6. Kryt | |

Rozsah dodávky

- Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj .
- Odstráňte materiál obalu a obalové a prepravné poistky (ak je nimi výrobok opatrený)
- Skontrolujte, či je obsah dodávky úplný.
- Skontrolujte prístroj a diely príslušenstva, či sa pri preprave nepoškodili.
- Uchovajte obal podľa možností až do uplynutia záručnej doby.

Pozor

Prístroj a obalové materiály nie sú hračka! Detom nepatrí do rúk plastikové sáčky, fólie ani drobné súčiastky! Hrozí nebezpečenstvo ich prehltnutia a udusenia!

3. POUŽITIE PODĽA ÚČELU URČENIA

Tlaková umývačka je určená výhradne na umývanie ťažko odstrániteľných nečistôt z vozidiel, základnej techniky, chodníkov, strojov a pod., pomocou čistej vody a umývacích prostriedkov na tento účel určených.

Tlaková myčka nie je určená pre profesionálne použitie v priemyselných prevádzkach alebo na komerčné účely.

4. OBECNÉ ZÁSADY PRI POUŽÍVANÍ TLAKOVEJ UMÝVAČKY

- Návod na použitie a údržbu predstavuje dôležitú súčasť výrobku a je nutné ho uschovať pre ďalšie použitie.
- Pred spustením umývačky musia byť vždy prívodná hadica a čerpadlo odvzdušnené a naplnené vodou. Spustením umývačky bez vody môžete poškodiť čerpadlo.
Nevytahujte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívodný kábel. K premiestňovaniu umývačky používajte len držadlo, nie prívodný kábel alebo vysokotlakovú hadicu.
- Počas zimy chraňte umývačku pred mrazom!
- Nezakrývajte počas prevádzky ventilačné mriežky.
- Vždy používajte predĺžovací kábel schváleného typu pre daný účel. Prierez vodičov min. 1,5mm a krytie zásuvky "IPX5".
- Pri práci musí byť umývačka postavená vo zvislej polohe, na pevnej stabilnej vodorovnej ploche, mimo dosahu prúdu vody.
- Pre umývačku používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom.
- Prúd tlakovej vody je nebezpečný. Nesmie byť nikdy smerovaný na osoby, zvieratá, elektrické zariadenia pod napätím, zásuvkové spoje, ani na zariadenie samotné.

- Počas prevádzky vždy používajte ochranné pomôcky, najmä okuliare a pracovný odev.
- Používajte iba pri teplotách nad 0 °C a teplota vody nesmie klesnúť pod +5 °C !!!
- Ak používate chemické umývacie prostriedky, používajte výhradne biologicky odbúrateľné, priamo určené pre tlakové umývačky.
- Motory vozidiel a olejom znečistené strojné súčasti umývajte iba na miestach na to určených.

5. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE

Pozor! Je nutné si prečítať všetky pokyny.

Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok poškodenie prístroja, požiar, zasiahnutie obsluhy elektrickým prúdom, prípadne ťažké zranenia alebo smrť. Nižšie použitý pojem "elektrický prístroj" sa týka ako elektrických prístrojov (so sieťovým káblom) napájaných zo siete, tak elektrických prístrojov napájaných batériami (bez sieťového kábla).

- Nedotýkajte sa vidlice ani zásuvky mokrými rukami.
- Nepoužívajte umývačku vo vonkajšom prostredí za dažďa. Udržujte prístroj mimo pôsobenia dažďa a vlhka.
- Vniknutie vody do prístroja zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nesmerujte prúd vody proti prístroju samotnému, elektrickým súčastiam alebo iným elektrickým zariadeniam.
- Všetky elektrické vodiče musia byť chránené pred prúdom vody, najmä zásuvkové spojenia. Umývačka smie byť pripojená iba k sieti TN-S. Zásuvka pre pripojenie umývačky musí byť zapojená cez prúdový chránič s vybavovacím menovitým chybovým prúdom 30mA.
- Vidlica prírodného kábla prístroja musí byť kompatibilná so zásuvkou. Táto vidlica je neoddeliteľnou súčasťou prírodného kábla. Nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná ani vymieňaná.
- Nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry spoločne s uzemnenými prístrojmi.

- Neupravené a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyvarujte sa priameho kontaktu s uzemnenými telesami alebo konštrukciami. Ak je vaše telo uzemnené, vzniká zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie prístroja, ani k jeho vešaniu či vytáhovaniu vidlice zo zásuvky. Chráňte prívodný kábel pred žiarom, olejnatými látkami, ostrými hranami, rozpúšťadlami, ostrými ohybmi, pohyblivými súčasťami alebo iným mechanickým poškodením. Poškodené alebo pokrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte umývačku, ak je poškodený prívodný kábel alebo jeho vidlica.
- Ak pracujete s elektrickým prístrojom vo vonkajších priestoroch, používajte len predlžujúci kábel, ktorý bol na tento účel schválený. Použitie vhodných predlžovacích káblov pre vonkajšie prostredie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Základné bezpečnostné pokyny pre používanie tlakovej umývačky.

- Pred každým použitím umývačky skontrolujte:
 - či sú riadne dotiahnuté všetky spojovacie prvky vysokotlakového aj nízkotlakového vedenia.
 - či nie sú poškodené tesnenia, hadice, pištole a najmä skontrolujte prívodný kábel.
- Ak zistíte akúkoľvek chybu, umývačku nepoužívajte, pokiaľ nebude záhada odstránená.
- Nikdy nesmerujte prúdom tlakovej VODY NA ĽUDÍ ALEBO ZVIERATÁ, MÔŽE dôjsť k vážnému poškodeniu ZDRAVIA !!

POZOR - vďaka vysokému pracovnému tlaku môže dôjsť pri umývaní k poškodeniu pneumatík, gumových tesnení, krehkých alebo mäkkých predmetov. Preto nikdy na takéto diely nesmerujte vodný lúč z bezprostrednej blízkosti. Vysoký tlak vodného lúča alebo odrazený materiál pri umávaní môže spôsobiť poranenie očí i pokožky, preto je nutné používať ochranný odev, bezpečnostné okuliare, pevnú obuv a rukavice.

- Po ukončení práce, pred vykonávaním údržby alebo demontážou hadíc, vždy najprv vypnite spínač, odpojte vidlicu prívodného kábla zo zásuvky, uzavrite prívod vody a odtlakujte systém stlačením spúšte pištole. Nikdy nenechávajte zapojenú umývačku bez dozoru.
- Nemeňte pôvodné priemery trysiek ani ich akokoľvek neupravujte.
- Nepoužívajte umývačku, ktorá má poškodenú vysokotlakovú hadicu alebo pištoľ.
- Neblokujte spúšť pištole v zapnutej polohe.
- Nedovoľte, aby s umývačkou pracovali deti alebo nepovolané osoby.
- Nepoužívajte do umývačky žiadne horľavé, agresívne, jedovaté ani iné kvapaliny, ktoré nie sú schválené na tento účel.
- Nepracujte s tlakovou umývačkou v priestore, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu a v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické prístroje môžu vytvárať iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo pary.
- Pri používaní tlakovej umývačky dbajte na to, aby sa v dosahu vodného lúča nezdržiavali deti, nepovolané osoby alebo zvierata. Odvrátením pozornosti môžete stratiť kontrolu nad prístrojom.

6. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO PRÍSTROJA

- Budte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým prístrojom budte rozumní.
- Prístroj neupoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Chvilka nepozornosti pri používaní zariadenia môže viesť k veľmi vážnym zraneniam.
- Používajte osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare. Používaním osobných ochranných prostriedkov ako respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu primeraného druhu a nasadenie elektrického prístroja, znižuje riziko poškodenia zdravia alebo úrazu.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu prístroja do prevádzky. Uistite sa, že je elektrický prístroj vypnutý, než ho pripojíte k zdroju elektrického prúdu alebo k batérii a ako ho budete chcieť zviať či prenášať.

- Pri prenášaní prístroja ho nedržte za spínač a nezapájajte zástrčku do zásuvky, v opačnom prípade môže dôjsť k nehode.
- Vyvarujte sa abnormálneho držania tela. Postavte sa tak, aby ste pevne stáli, a neustále udržiavajte rovnováhu. Ak dôjde k neočakávanej situácii, budete môcť elektrický prístroj lepšie kontrolovať.
- Používajte vhodný pracovný odev. Nenoste voľné oblečenie a šperky. Dávajte pozor, aby sa do rotujúcich súčastí nedostali vlasy, časti odevu či rukavice. Voľný odev, šperky či dlhé vlasy môžu byť zachytené rotujúcimi dielmi.
- Udržiavajte rukoväte v suchu, bez oleja a mastnoty. Mastné a olejom postriekané rukoväte sú klzké a vedú k strate kontroly nad prístrojom.
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí.
- Prístroj nepreťažujte. K práci používajte len také elektrické prístroje, ktoré sú k danému účelu určené. S elektrickým prístrojom pracujte len v donamo výkonovom rozsahu.
- Nepoužívajte žiadny elektrický prístroj, pokiaľ jeho spínač nie je funkčný. Elektrický prístroj, ktorý sa už nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečný a musí byť bezpodmienečne opravený.
- Úrek nastavením prístroja, údržbou, výmenou príslušenstva alebo nástrojov či odložením prístroja vytiahnite vždy vidlicu prírodného kábla zo zásuvky alebo vyberte akumulátor. Toto preventívne opatrenie zabráňuje nechcenému spusteniu prístroja.
- Elektrické prístroje uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte v používaní prístroja osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené. Elektrické prístroje sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.
- Prístroj je nutné starostlivo udržiavať. Skontrolujte, či sa rotujúce diely prístroja voľne otáčajú a nezadierajú sa, a či nedošlo k poškodeniu súčastí, ktoré by znížilo funkčnosť a bezpečnosť prístroja.

Pred použitím prístroja nechajte opraviť poškodené diely. Veľa nehôd má svoju príčinu v zle udržiavaných elektrických prístrojoch.

- Udržiavajte používané nástroje a príslušenstvo vždy v bezchybnom stave.
- Používajte elektrický prístroj, jeho príslušenstvo, vhodné náradie atď., v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je to pre daný typ prístrojov predpísané. Berte ohľad na pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrických prístrojov na iný než určený účel môže viesť k úrazu alebo k poškodeniu prístroja.

7. TECHNICKÁ DATA

Sieťové napätie	220-240 V~ / 50 Hz
Príkon	2200 W
Pracovný tlak	11 MPa
Prevádzkový tlak	16,5 MPa
Čerpací výkon	6,3 l/min
Max. tlak prietok vody	0,4 MPa
Trieda ochrany	II

Nebezpečenstvo!

Hluk a vibrácie

Hluk a vibrácie zmerané podľa normy EN 60335.

Hladina akustického tlaku L _{PA}	78 dB(A)
Neistota K _{PA}	3 dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{WA}	94 dB(A)
Neistota K _{WA}	3 dB(A)

Noste ochranu sluchu.

Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.

Hodnoty celkových vibrácií (súčet vektorov troch smerov) stanovené podľa normy EN 60335.

Hodnota vibrácií $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Uvedená emisná hodnota vibrácií bola zameraná podľa normovanej skúšobnej metódy a môže sa meniť v závislosti od druhu a spôsobu použitia elektrického prístroja, a vo výnimočných prípadoch sa môže nachádzať nad uvedenou hodnotou.

Uvedená emisná hodnota vibrácií môže byť použitá na porovnanie jedného elektrického prístroja s inými prístrojmi.

Uvedená emisná hodnota vibrácií môže byť tiež použitá na úvodné posúdenie negatívnych vplyvov.

8. SERVIS

Prístroj v záručnej dobe smie byť opravovaný iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Vyvarujte sa akýchkoľvek zásahov do konštrukcie alebo elektroinštalácie prístroja v záručnej dobe !! Dôsledkom neoprávneného zásahu je strata záruky. Ako neoprávnený zásah je považované tiež skracovanie, výmena prírodného kábla alebo výmena vidlice.

POZOR - vidlica je neoddeliteľnou súčasťou prírodného kábla!

Ak umývačka prestane fungovať, odovzdajte ju k reklamácií svojmu obchodníkovi. Ak dôjde k poškodeniu prírodného kábla, umývačku nepoužívajte a kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko.

9. INŠTALÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pripojenie k prívodu vody

UPOZORNENIE: Stroje nie sú vhodné pre priame pripojenie k rozvodu pitnej vody. Ak chcete pripojiť toto zariadenie k verejnému rozvodu pitnej vody, je nutné nainštalovať spätný ventil, typ BA, aby bolo zabránené eventuálnemu prietoku potenciálne znečistenej vody späť do systému pitnej vody. Spätný ventil typ BA musí byť v súlade s EN 1717.

Voda vystupujúca z ventilu BA, potažmo z umývačky, už nie je klasifikovaná ako voda pitná!

Vstupný tlak vody musí byť medzi 0,01MPa a 0,4 MPa. Prietok prírodnej vody musí byť vždy vyšší, než je výstupný prietok umývačky. Teplota vstupnej vody nesmie byť nižšia ako + 5 ° C a vyššia ako + 50 ° C.

Prírodná hadica by mala byť aspoň 10m dlhá, musí byť vystužená s vnútorným priemerom najmenej 12,5 mm (1/2 "). POZOR! čerpadlo umývačky je konštruované len pre čistú vodu.

Používajte na vstupe vodný filter. Predídete tak predčasnému opotrebovaniu, prípadne poškodeniu čerpadla. Používanie agresívnych umývacích chemikálií zapríčiní poškodenie umývačky !! Do nádoby pre čistiaci prostriedok používajte iba umývacie prípravky, ktoré sú určené pre tlakové umývačky. Nepoužívajte poškodené hadice.

Pripojenie prívodu vody (obr. 1)

Prípojku pre prívod vody (11) naskrutkujte na zariadenie. Prípojka prívodu vody (11) je vybavená prípojným kusom pre štandardné systémy hadicových spojok. Nasuňte hadicovú spojku prírodnej hadice (min. Ø 1/2 "/ cca 13 mm) na prípojku pre prívod vody (11).

Pre prívod vody používajte vždy zosilnenú vodnú hadicu s bežnou spojkou. Dĺžka by mala byť minimálne 6,0 m (nie je obsiahnutá v rozsahu dodávky). Medzi pitnou vodou a vysokotlakovým čističom musí byť namontovaný obmedzovač spätného prietoku! Opýtajte sa svojho inštalátora sanitárnych inštalácií.

Nasávanie z otvorených cisterien/nádrží a prírodných vôd

Hadicu príslušenstva ponorte úplne pod vodu, aby ste z hadice vytlačili vzduch. Hadicu príslušenstva napojte na vysokotlakový čistič a zaistite, aby nasávacia časť zostala pod vodou. Vysokotlakový čistič nechajte bežať s odobranou striekacou pištoľou do tej doby, než začne voda rovnomerne vytekať z vysokotlakovej hadice. Ak nevyteká po 25 - 50 sekundách ešte voda, vypnite a skontrolujte všetky napojenia. Ak voda tečie, vypnite vysokotlakový čistič a pre prácu napojte striekaciu pištoľ a striekaciu trysku.

Pripojenie vysokotlakovej hadice

Vysokotlakovú hadicu (3) pripojte na prípojku pre vysokotlakovú hadicu (7). Predtým odstráňte ochranný kryt. Druhý koniec vysokotlakovej hadice (3) zasunúť do prípojky pištole. Pre odstránenie vysokotlakovej hadice (3) stlačte pištoľ a vytiahnite ju.

10. DOPORUČENÝ POSTUP UMÝVANIA (ZAPNUTIE-VYPNUTIE MOTORU)

Nasmerujte pištoľ do bezpečného priestoru alebo na umývaný predmet, držte spúšť pištole stlačenú a stlačením tlačidla "I" zapnete motor.

POZOR! Pištoľ držte pevne, pretože po zapnutí motora dôjde k veľkému nárastu tlaku!

Vždy, keď zapínate motor, držte spúšť pištole stlačenú.

Táto tlaková umývačka je vybavená tlakovým spínačom.

Po uvoľnení spúšte dôjde k nárastu tlaku vo vnútri systému a tlakový spínač vypne motor.

Po stlačení spúšte dôjde k poklesu tlaku a tlakový spínač motor opäť zapne. Nenechávajte umývačku v režime automatického vypnutia dlhšie ako 10 min., pri dlhšej prestávke vypnite motor otočením tlačidla do pozície "0".

11. POUŽÍVANIE UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV

Nanášanie čistiaceho prostriedku.

Naplníte nádržku zodpovedajúcim čistiacim prostriedkom. Nasadíte zodpovedajúcu koncovku pre väčší rozptyl.

Teraz bude vďaka zníženiu tlaku v systéme prisávaný umývací prostriedok z nádoby.

Naneste čistiaci prostriedok na suché, znečistené plochy. U zvislých plôch postupujte zospodu nahor. Nechajte prostriedok niekoľko minút pôsobiť, ale nenechajte ho zaschnúť. Vid' návod na použitie na aplikovanom prostriedku. Potom vymeňte rozptyl koncovky na zodpovedajúcu koncovku. Teraz môžete prikočiť k oplachovaniu čistiaceho prostriedku.

Po ukončení práce postupujte nasledovne:

1. vypnite umývačku stlačením tlačidla vypínača "O"

2. Vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky

3. uzavrite kohút napájacej vody

4. stlačením spúšte pištole odtlakujte celý systém

5. odpojte prívodnú hadicu.

Nenechávajte umývačku pod tlakom, ak s ňou nepracujete !!

12. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Pozor!

Pred akoukoľvek údržbou vždy vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.

Pred každým použitím skontrolujte vodný filter na prívode, či nie je zanesený nečistotami, ak áno, vyčistite ho.

Na čistenie plastových častí umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá. Rôzne chemikálie a rozpúšťadlá môžu plastové časti nenávratne poškodiť.

Na odstraňovanie nečistôt, oleja, tukov, prachu atď., používajte iba

navlhčenú čistú, textilnú utierku. Odstraňujte prach a nečistoty zo stroja v pravidelných intervaloch. Najmä udržiava v čistote ventilačné otvory.

Nečistite povrch prístroja agresívnymi látkami alebo tečúcou vodou!

Zvyšnú vodu z čerpadla neodstraňujte. Pri dlhodobom skladovaní, najmä cez zimu je vhodné, cca každý mesiac pripojiť umývačku k zdroju vody a "prebehnúť motor", aby nedošlo k prilepeniu tesniacich krúžkov k piestkom. Existuje na trhu aj špeciálne mazivo v spreji pre čerpadlá tlakových umývačiek, ktoré zabráňuje prilepeniu krúžkov. Mazivo sa aplikuje do otvoru pre vstup vody. Pri aplikácii je potreba uviesť umývačku na okamih do chodu, aby

sa prípravok dostal do čerpadla. Vid' návod na použitie pre daný prípravok. Nepoužívajte žiadne iné mazivo, mohlo by dôjsť k nevratnému poškodeniu tesniacich krúžkov.

Skladujte na suchom mieste s odpojenou vidlicou prírodného kábla a odpojenou, vyprázdnenou tlakovou hadicou, mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.

POZOR !! V ŽIADNOM PRÍPADE NESKLADUJTE UMÝVAČKU V MIESTACH, KDE KLESÁ TEPLOTA POD 0 ° C. DÔJDE K ZAMRZNUTIU ZVYŠNEJ VODY V ČERPADLE A MÔŽE DÔJSŤ K ROZTRHNUTIU HLAVY ČERPADLA!!!

13. LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Prístroj je uložený v balení, aby bolo zabránené poškodeniu pri preprave. Toto balenie je surovina a tým je možné ho znovu použiť alebo sa môže dať späť do recyklácie surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sú vyrobené z rozdielnych materiálov, ako napr. kov a plasty. Defektné prístroje nepatria do domového odpadu. K odbornej likvidácii by mal byť prístroj odovzdaný na príslušnom zbernom mieste. Ak žiadne také zberné miesto nepoznáte, mali by ste sa informovať na miestnom zastupiteľstve.

Odpadové zariadenia nesmú byť likvidované spolu s domácim odpadom! Tento symbol upozorňuje, že tento výrobok nesmie byť podľa smernice o odpadných elektrických a elektronických zariadeniach (2012/19 / EÚ) a vnútroštátnych zákonov likvidovaný spolu s domácim odpadom. Tento výrobok musí byť odovzdaný v zbernom stredisku určenom na tento účel.



To možno vykonať napríklad vrátením pri nákupe podobného výrobku alebo odovzdaním v autorizovanom zbernom stredisku pre recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení. Nesprávne zaobchádzanie s odpadovými zariadeniami môže mať vzhľadom na potenciálne nebezpečné látky, ktoré sú v odpade z elektrických a elektronických zariadeniach často obsiahnuté, negatívny dopad na životné prostredie a ľudské zdravie. Správnu likvidáciu tohto výrobku prispievate aj k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Informácie o zberných strediskách pre odpadové zariadenie môžete získať u svojho magistrátu, verejnoprávnej inštitúcie pre nakladanie s odpadmi, autorizovaného orgánu pre likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení alebo služby zvozu odpadu.

14. MOŽNÉ PRÍČINY VÝPADKU

Prevádzková porucha	Príčina	Odstránenie
Prístroj nefunguje.	Prístroj nemá k dispozícii elektrické napätie.	Skontrolovať poistky, sieťový kábel, sieťovú zásuvku a v prípade potreby nechať vymeniť odborným personálom.
	Prierez vodiča predlžovacieho vedenia príliš malý, resp. príliš dlhé predlžovacie vedenie.	Použiť predlžovacie vedenie s väčším prierezom žily, resp. kratšie predlžovacie vedenie.
	Sieťové napätie je nižšie než uvedená hodnota.	Eventuálne kontaktovať energetickú zásobovaciu podnik.
	Zamrznuté čerpadlo.	Skontrolovať, eventuálne rozohriať.
Motor beží, nenarastá ale tlak	Nasávanie vzduchu v prívide vody.	Prívodnú hadicu a hadicové spojky skontrolovať, v prípade potreby vymeniť.
	Príliš veľký otvor striekacej trysky.	Skontrolovať, v prípade potreby vymeniť.
Nepravidelný prevádzkový tlak	Nasávanie vzduchu v prívide vody.	Prívodnú hadicu a hadicové spojky skontrolovať, v prípade potreby vymeniť.

ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Dátum predaja:

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1.

2.

3.

4.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku: 51.06-MV-2200 umyvačka vysokotlaká 2200W, max. 165bar 6,3 l/min so sadou príslušenstva

Typ výrobku: ABW-VBF-110P

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, t.j. Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN 55014-1:2017+A11
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-11:2019
EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2:2019
EN 60335-2-79:2012
EN 62233:2008
IPX5

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:

TÜV Rheinland (Shanghai) Co.Ltd. 12F, Shanghai TÜV Rheinland Building, No. 177, Lane 777, Guangzhong Road West, Shanghai 200072, P.R.China a TÜV Rheinland LGA Products GmbH-Tillystarsse 2, 90431 Nürnberg.

Na základě certifikátov a reportov: 244313426a 001, 15104685 008, AM 50472158 0001, 15104685001-002,005-006, 15104685 009, 50126217 003, AE 50464922 0001, 50136217 003.

Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 21

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbrézi 63
518 03

V Bratislave, dňa 31.05.2021



Libor Knap
Konaateľ spoločnosti
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230



Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk