

1. Zapnout/vypnout
2. Úložný box na nástavce
3. Kryt baterií
4. Kovový nástavec k úpravě nehtů
5. Plstěný nástavec
6. Kuželovitý brusný nástavec
7. Kuželovitý nástavec velký - carborundum
8. Válcovitý brusný nástavec
9. UV LED světlo – 3 diody
10. Ventilátor
11. Deska (velkoplošný spínač) ke spuštění ventilátoru a UV LED světla
12. Kryt baterií

Sada pro péči o nehty 2v1

Funkce:

1. Tato sada 2v1 je ideálním pomocníkem pro péči o Vaše nehty.
2. Obsahuje automatickou sušičku na nehty a 5 variabilních nástavců pro péči o Vaše nehty.
3. Speciálně navržený tvar pro komfortní manipulaci, snadnou úpravu nehtů a sušení laku na nehty.
4. Kompatibilní box pro uskladnění nástavců.
5. napájení:
2 x AAA (R03) baterie (není součástí balení) strojek,
3 x AAA(R03) - baterie sušička (není součástí balení)

Instalace baterií:

Strojek: nejprve odklopte kryt baterie a vložte dvě AAA baterie. Baterie nejsou součástí balení. Pozor na správnou polaritu. Poloha baterií je vyznačena na spodní části pouzdra baterií.

Použití:

1. Vyberte Vámi požadovaný nástavec. Zasuňte nástavec do upínací dutinky.

Kovový nástavec: Slouží k hrubému broušení nebo zkracování nehtů po jejich délce a na stranách a k úpravě tvaru nehtu.

Válcovitý brusný nástavec: Slouží k leštění povrchu nehtu. Vytváří hladký povrch. Možno použít rovněž na akrylové nebo gelové nehty.

Kuželovitý brusný nástavec: Používáme k leštění spodní strany nehtu a jeho stran. Vytváří hladký povrch. Možno

použít rovněž na akrylové nebo gelové nehty.

Kuželovitý nástavec velký - karborundum: Slouží k jemnému broušení nebo zkracování nehtů po jejich délce a na stranách a k úpravě tvaru nehtu.

Plstěný nástavec: S použitím tohoto přírodního materiálu si snadno nehet vyleštíte do hladka a přirozeného lesku.

2. Strojek zapněte do polohy ON a začněte s úpravou nehtů.
3. Přiložte strojek s nástavcem k nehtu a jemnými pohyby provádějte Vámi požadovaný úkon.
4. Po dokončení strojek vypněte (pozice OFF).

Čištění:

1. Všechny použité nástavce řádně umyjte teplou vodou (je-li třeba) a nechte vyschnout před vložením zpět do úložného boxu.
2. Pokud je znečištěný strojek, jemně ho otřete vlhkým hadříkem. V žádném případě neponořujte strojek do vody. Není voděodolný.

Nástavce jsou kompatibilní pouze se strojkem PROTECO Touch Beauty.

POZOR:

Pokud nepoužíváte Sadu pro péči o nehty 2v1 pravidelně, vyjměte baterie. Nikdy nenechávejte v přístroji vybité baterie. Může dojít k úniku elektrolytu a poškození přístroje. Tento přístroj není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.

Automatická sušička nehtů

Funkce:

1. UV LED světlo společně s ventilátorem napomáhá k rychlému schnutí laku na nehty
2. Tlakem ruky na desku (dno prostoru pro vysoušení) spustíte UV LED světla a sušičku
3. Možno použít k sušení laku na rukou i na nohou

Sušička: nejprve odklopte kryt baterie a vložte 3x AAA baterie viz. obrázek. Baterie nejsou součástí balení. Pozor na správnou polaritu. Poloha baterií je vyznačena na spodní části pouzdra baterií.

Použití:

1. Vložte prsty do sušičky a jemným tlakem na aktivní desku spustíte proces sušení .

2. Po dostatečném usušení nehtů vyjměte ruku ze sušičky, ta se automaticky vypne.

Čištění:

Pokud je znečištěná sušička, jemně ji otřete vlhkým hadříkem. V žádném případě neponořujte sušičku do vody. Není voděodolná.

POZOR:

Pokud nepoužíváte sušičku pravidelně, vyjměte baterie. Nikdy nenechávejte v přístroji vybité baterie. Může dojít k úniku elektrolytu a poškození přístroje. Tento přístroj není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.

Řešení problémů:

Porucha	Příčina poruchy	Odstranění poruchy
Přístroj nefunguje	Chybně vložené baterie	Zkontrolujte polaritu baterií
	Vybité baterie	Baterie vyměňte
Nízký výkon přístroje	Slabé baterie	Vyměňte baterie

Materiál: ABS, LED

Pokud přístroj stále nefunguje, kontaktujte Vašeho prodejce.

Informace:

Výrobce není zodpovědný za poranění nebo škody způsobené nesprávným použitím přístroje.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovací svých výrobků.

Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

Přístroj není určen pro profesionální použití.

Likvidace:

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběry. Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu. Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):


1.....

2.....

3.....





Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podběřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz





99.BEAUTY-06

2 in 1 Nagelstudio



1. AN/AUS Schalter
2. Aufbewahrungsbox
3. Batteriefach
4. Metallschleifer
5. Baumwollstift
6. Zyl. Alundum Schleifer
7. Konischer Alundum Schleifer
8. Carborundum Schleifer
9. LED Licht
10. Ventilator
11. Auflageflaeche
12. Batteriefach

2 in 1 Nagelstudio Für gepflegte und gesunde Finger –und Fußnägel.

5-teiliges Nagelpflegeset mit elektrischem LED/Luft-Nageltrockener.

Beschreibung 5 in 1 Maniküre/Pediküre Set

- 5 auswechselbare Einsatzwerkzeuge für umfassende und professionelle Nagelpflege.
- Starker aber sehr leiser und laufuhiger Elektromotorantrieb.
- Komfortables Design und sehr ermüdungsfrei in der Anwendung
- Kleine, praktische Aufbewahrungsbox. Ideal für Unterwegs und Reise.
- Batteriebetrieben 2 St. AAA 1,5 Volt Batterien (nicht im Lieferumfang)

Anwendungsbereich:

Für alle Personen geeignet. Bitte ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Batterien einlegen:

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 St. AAA Batterien in richtiger Polarität ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Gebrauch:

Wählen Sie den gewünschten Einsatz und stecken Sie diesen in die Aufnahme des Gerätes.

Metallfräser:

Zum bearbeiten von Naturnägeln

Zylindrischer Alundum Schleifer:

Zum bearbeiten und polieren von künstlichen Nägeln aber auch Echtnägeln.

Konischer Alundum Schleifer:

Überwiegend zum polieren des rückseitigen Überganges zwischen Kunst –u. Echtnagel für eine saubere visuelle Verbindung

Carborundum Schleifer:

Zum anschleifen und Präzisionsschleifen von Kunstnägeln.

Baumwoll Stift:

Naturwolle zum polieren der Oberfläche und für ein Glossy finish.

Stellen Sie den Schalter auf ON
Nach Gebrauch Schalter auf OFF zum abstellen des Gerätes.

Reinigung:

Reinigen Sie die Einsätze mit einer feinen Bürste nach Gebrauch (z.B. Zahnbürste)

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Niemals unter fließendes Wasser halten.

Entfernen Sie die Batterien wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen.

Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Gerätegehäuse nicht selber öffnen. Wenden Sie sich im Falle eines Defektes an Ihren Händler.

Beschreibung Nageltrockner:

- Spezial LED Licht in Verbindung mit einem leistungsstarken Ventilator sorgen für rasche und saubere Trockung Ihrer Fingernägel und Fußnägel

- Geeignet für Hand und Fuß
- Auto Start durch einfaches auflegen der Finger.
- Starker aber sehr leiser und laufuhiger Elektromotorantrieb.
- Komfortables Design und sehr ermüdungsfrei in der Anwendung
- Kleine und praktisch.- Ideal für Unterwegs und Reise.
- Batteriebetrieben 3 St. AA 1,5 Volt Batterien (nicht im Lieferumfang)

Anwendungsbereich:

Für alle Personen geeignet. Bitte ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Anwendung

Batterien einlegen:

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 3 St. AA Batterien in richtiger Polarität ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Gebrauch:

Legen Sie Ihre Finger oder den Zehenbereich einfach in das Gerät auf die untere Fläche und drücken Sie leicht nach unten. Sofort beginnt der Ventilator und das LED Licht zu arbeiten.

Wenn Sie die Finger oder den Fuß wieder von der Ablagefläche entfernen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Reinigung:

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Niemals unter fließendes Wasser halten.

Entfernen Sie die Batterien wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen.

Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Gerätegehäuse nicht selber öffnen. Wenden Sie sich im Falle eines Defektes an Ihren Händler.

GARANTIESCHEIN

Händlersstempel und Unterschrift:

Verkaufsdatum:



Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen
(Datum, Unterschrift):

1.....

2.....

3.....

Hersteller:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-werkzeug.de



99.BEAUTY-06

2v1 Sada pre starostlivosť o nechty

1. Zapnúť / vypnúť
2. Úložný box na nástavce
3. Kryt batérie
4. Kovový nástavec na úpravu nechtov
5. Plstený nástavec
6. Kuželovitý brúsny nástavec
7. Kuželovitý nástavec veľký - carborundum
8. Valcovitý brúsny nástavec
9. UV LED svetlo – 3 diódy
10. Ventilátor
11. Doska (veľkoplošný spínač) na spustenie ventilátora a UV LED svetla
12. Kryt batérie

Sada pre starostlivosť o nechty 2v1

Funkcie:

1. Táto sada 2v1 je ideálnym pomocníkom pre starostlivosť o Vaše nechty.
2. Obsahuje automatickú sušičku na nechty a 5 variabilných nástavcov pre starostlivosť o Vaše nechty.
3. Špeciálne navrhnutý tvar pre komfortnú manipuláciu, jednoduchú úpravu nechtov a sušenie laku na nechty.
4. Kompatibilný box pre uskladnenie nástavcov.
5. Napájanie:
2 x AAA (R03)-batérie (nie je súčasťou balenia) strojček,
3 x AAA(R03) - batérie sušička (nie je súčasťou balenia)

Instalácia batérií:

Strojček: najprv odklopte kryt batérie a vložte dve AAA batérie. Batérie nie sú súčasťou balenia. Pozor na správnu polaritu. Poloha batérií je vyznačená na spodnej časti puzdra batérií.

Použitie:

1. Vyberte Vami požadovaný nástavec. Zasuňte nástavec do upínacej dutinky.

Kovový nástavec: Služi na hrubé brúsenie alebo skracovanie nechtov po ich dĺžke a na stranách ak úprave tvaru nechty.

Valcovitý brúsny nástavec: Služi na leštenie povrchu nechty. Vytvára hladký povrch. Možno použiť aj na akrylové alebo gélové nechty.

Kuželovitý brúsny nástavec: Používame k lešteniu spodnej strany nechty a jeho strán. Vytvára hladký povrch.

Možno použiť aj na akrylové alebo gélové nechty.

Kuželovitý nástavec veľký - karborundum: Služi k jemnému brúseniu alebo skracovaniu nechtov po ich dĺžke a na stranách a k úprave tvaru nechty.

Plstený nástavec: S použitím tohto prírodného materiálu si ľahko nechty vyleštíte do hladka a prirodzeného lesku.

2. Strojček zapnite do polohy ON a začinite s úpravou nechtov.
3. Priložte strojček s nástavcom k nechty a jemnými pohybmi vykonávajte Vami požadovaný úkon.
4. Po dokončení strojček vypnite (pozícia OFF).

Čistenie:

1. Všetky použité nástavce riadne umyte teplou vodou (ak je potrebné) a nechajte vyschnúť pred vložením späť do úložného boxu.
 2. Pokiaľ je strojček znečistený, jemne ho utrite vlhkou handričkou. V žiadnom prípade neponárajte strojček do vody. Nie je vodeodolný.
- Nástavce sú kompatibilné iba so strojčekom PROTECO Touch Beauty.

POZOR:

Ak nepoužívate Sadu pre starostlivosť o nechty 2v1 pravidelne, vyberte batérie. Nikdy nenechávajte v prístroji vybité batérie. Môže dôjsť k úniku elektrolytu a poškodeniu prístroja. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte ho mimo dosahu detí.

Automatická sušička nechtov

Funkcie:

1. UV LED svetlo spolu s ventilátorom napomáha k rýchlejšiemu schnutiu laku na nechtoch
2. Tlakom ruky na dosku (dno priestoru pre vysušenie) spustíte UV LED svetlo a sušičku
3. Možno použiť na sušenie laku na rukách aj na nohách

Sušička: najprv odklopte kryt batérie a vložte 3x AAA batérie vid. obrázok. Batérie nie sú súčasťou balenia. Pozor na správnu polaritu. Poloha batérií je vyznačená na spodnej časti puzdra batérií.

Použitie:

1. Vložte prsty do sušičky a jemným tlakom na aktivačnú dosku spustíte proces sušenia.

2. Po dostatočnom usušení nechtov vyberte ruku zo sušičky, tá sa automaticky vypne.

Čistenie:

Ak je sušička znečistená, opatrne ju utrite vlhkou handrou. V nijakom prípade neponárajte sušičku do vody. Nie je vodeodolná.

POZOR:

Ak nepoužívate sušičku pravidelne, vyberte batérie. Nikdy nenechávajte v prístroji vybité batérie. Môže dôjsť k úniku elektrolytu a poškodeniu prístroja. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte ho mimo dosahu detí.

Riešenie problémov:

Porucha	Príčina poruchy	Odstránenie poruchy
Prístroj nefunguje	Chybné vložené batérie	Zkontrolujte polaritu batérií
	Vybité batérie	Batérie vymeňte
Nízky výkon prístroja	Slabé batérie	Vymeňte batérie

Materiál: ABS, LED

Ak prístroj stále nefunguje, kontaktujte Vášho predajcu.

Informácia:

Výrobca nie je zodpovedný za poranenie alebo škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja. Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov. Zmeny obrazové, textové informácie a tlačové chyby vyhradené.

Prístroj nie je určený pre profesionálne použitie.

Likvidácia:

Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne. Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu. Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ

ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis predajcu:

Dátum predaja:

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1.....

2.....

3.....

Dodávateľ:

Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01, Harichovce
Telefón: 053/4496 416, Fax: 053/4496 416
e-mail: vasko@vaskonaradie.sk, www.vaskonaradie.sk

Výrobca:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podběřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

